

30W INSTRUKCJA OBSŁUGI



Specyfikacja techniczna

Moc: **Informacja na opakowaniu**
 Źródło światła: **1x30W**
 Klasa szczelności: **IP65**
 Materiał obudowy: **Aluminium**
 Wymiary: **0,8 m + 19,5x15x9 cm**
 Kompatybilne szkiełka: **ø37-23 mm**
 Dystans: **2-15 m**
 Powierzchnia wyświetlanego obrazu:
ø0,5-3,75 m
 Kąt wyświetlania: **15°**
 Zdalne sterowanie

Zwróć uwagę na zabezpieczenie przed zalaniem



Instrukcja montażu



1. Wkręć śrubę.



2. Podłącz projektor do zasilania.



3. Wyreguluj ostrość obracając obiektyw.

Wymiana szkiełka obiektywu



1. Odłącz zasilacz i podłącz przewody wodoodporne.



2. Odkręć śrubę za pomocą klucza sześciokątnego i wyjmij tylny radiator.



3. Zdejmij zabezpieczenie i włóż szkiełko.



4. Załóż nowe soczewki (zwrócone do dołu) i zamontuj zabezpieczenie.



5. Zamontuj radiator w korpusie lampy i dokręć śruby.



6. Podłącz przewody wodoodporne.

Zmiana rozmiaru wyświetlanego obrazu



1. Wykręć obiektyw.



2. Obróć soczewkę optyczną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Efekt: wzór staje się większy, mimo tej samej odległości wyświetlania.



3. Obróć soczewkę optyczną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Efekt: wzór staje się mniejszy, mimo tej samej odległości wyświetlania.



4. Wkręć obiektyw.



Porównanie efektu wyświetlania z tej samej odległości.

